

Le revêtement de pont Flexiteek 2G a été conçu pour engendrer un entretien minimal, vous laissant davantage de temps pour la navigation!

Toutefois, comme tout matériau, il nécessite ponctuellement un minimum de soin. Les informations contenues dans ce guide vous aideront à tirer le meilleur parti de votre nouveau revêtement de pont pour de nombreuses années.

Si vous avez des questions concernant l'entretien de votre revêtement Flexiteek 2G ou si vous souhaitez commander des produits de nettoyage Flexiteek, veuillez nous contacter à service@flexiteek.com (anglais) ou contact@bonaventura-yachting.fr (français).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage ponctuel

Nettoyez ponctuellement votre revêtement avec de l'eau et une brosse dure, ou l'un de nos produits d'entretien Flexiteek 2G. Faites attention à brosser le revêtement dans le sens du grain.

Nettoyage haute pression

Occasionnellement un lavage au jet haute pression est un excellent moyen d'obtenir un nettoyage en profondeur. La plupart des nettoyeurs haute pression domestiques peuvent être utilisés. Travaillez longuement les lattes dans le sens du grain pour de meilleurs résultats. Une hauteur de travail d'environ 20 à 30 cm devrait suffire et une pression maximale de 135 bars.

Taches tenaces

Essayez notre nettoyant pour taches Flexiteek 2G avec une brosse dure ou un tampon à récurer synthétique pour les taches tenaces. Si la tache persiste, poncer avec du papier de verre grain 60, dans le sens du grain. La surface poncée sera légèrement plus claire, mais sa couleur se fondera progressivement dans la patine du matériau.

Couleur du revêtement

Votre revêtement de pont Flexiteek 2G peut progressivement s'assombrir au fil du temps et se patiner. Ne vous inquiétez pas ! Si vous souhaitez revenir à la structure d'origine, Flexiteek 2G peut être facilement re-poncé comme un pont en teck. Utilisez une cale à poncer et du papier de verre grain 60 et poncez dans le sens des lignes. En un rien de temps votre revêtement de pont sera comme neuf.

Huiles, produits chimiques et acides

N'appliquez pas d'huiles de teck, de produits chimiques pour éclaircir les ponts ou tout autre produit conçu pour être utilisé sur un pont en teck ou en bois. N'utilisez pas d'acides, tels que l'oxalique, le phosphorique, le sulfurique, le chlorhydrate, l'acétique ou l'acide citrique, pour ne citer que quelques-uns des ceux trouvés dans les nettoyants. Méfiez-vous des nettoyants de pont proposés dans les shipchandler, dont beaucoup contiennent une variété d'ingrédients qui peuvent blanchir ou décolorer votre revêtement de pont Flexiteek 2G et aggraver les joints périphériques, même lorsqu'ils sont correctement dilués. N'utilisez aucun produit chimique, solvant, solvant naturel ou alcalin fort sur Flexiteek 2G.

Autres produits nettoyants

Ne laissez pas les nettoyants utilisés sur votre pont ou les autres surfaces de votre bateau sécher sur la surface du Flexiteek 2G. Vérifiez le contenu et les ingrédients de tous les nettoyants ; ils contiennent de plus en plus des produits chimiques, des solvants et acides qui sont agressifs et peuvent endommager le Flexiteek 2G et les joints périphériques, surtout à des températures plus chaudes. Lavez toujours votre pont à grande eau (eau douce) si vous pensez que des résidus d'autres nettoyants ont contaminé la surface du Flexiteek 2G. Suivez les instructions du nettoyant que vous utilisez. Attention, la température d'utilisation de certains produits se réfère à la température du pont plutôt que celle de l'air.

Les produits nettoyants identifiés **comme posant problème sur le Flexiteek** sont : Awlwash, Dawn Washing Liquid, Starbrite, Simple Green, OrPine, Deck Cleaner by The Natural way of Cleaning, Marine Boat Wash by Meguiars, CSM by Orlichem, Nano Wash by Nanotech, Armor All Wash and Wax and Citru-Solve.

Les nettoyants contenant du laurylsulfate de sodium peuvent également endommager les joints périphériques.

Ponçage

N'utilisez jamais de ponceuse électrique sur le Flexiteek 2G. Le ponçage du matériau est une opération technique qui nécessite l'expertise d'un professionnel formé au revêtement de pont Flexiteek.

SI VOUS RENVERSEZ UN LIQUIDE SUR LE FLEXITEEK

Déversements courants

Asséchez le liquide le plus rapidement possible. Le matériau Flexiteek 2G est légèrement poreux, ce qui lui confère son aspect bois quand il est mouillé. La tache sera plus difficile à enlever si le liquide reste longtemps sur le revêtement Flexiteek. Utilisez de l'eau chaude savonneuse, de l'alcool à brûler ou des lingettes pour bébé.

Huile, gas-oil, essence

Laissez le détergent imprégner le revêtement Flexiteek 2G pendant quelques heures sur les taches d'huile, de diesel et d'essence afin qu'ils puissent agir et aider à éliminer la tache. Un broissage énergique doit laisser la surface comme neuve.

GENERAL

Protection des pieds

Portez des protections pour les pieds dans les climats très chauds, Flexiteek 2G comme le teck et la plupart des revêtements de pont deviendront chauds sous les pieds.

Chaussures

Ne portez pas de chaussures à semelles foncées ou à talons hauts sur votre revêtement de pont Flexiteek 2G.

Objets chauds

Ne placez pas d'objets chauds, casseroles, barbecues, etc. directement sur votre revêtement Flexiteek 2G, car ils marqueraient la surface ou causeraient des dommages irréversibles.

Objets lourds ou pointus

Ne placez pas d'objets lourds avec des pieds étroits ou pointus tels que des meubles sur votre revêtement Flexiteek 2G sans une protection en dessous. De tels objets laisseront de petites indentations ou des marques plus foncées sur le revêtement ou causeront des dommages permanents.

Tapis de solet tuyaux d'arrosage

Veuillez noter que laisser un produit en plastique, c'est-à-dire un tapis de sol ou un tuyau d'arrosage ou encore un cordage sur votre plate-forme Flexiteek 2G pendant une longue période peut entraîner une décoloration de la surface de la plate-forme.