



FLEXITEEK

Guide d'entretien et de maintenance

FRENCH





BIENVENUE CHEZ FLEXITEEK

GUIDE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Merci d'avoir choisi un pont Flexiteek pour votre bateau.

Nous voulons que vous puissiez profiter des nombreux avantages d'un pont Flexiteek pendant longtemps. Pour vous aider, nous avons créé ce guide complet d'entretien.

Les ponts Flexiteek ont été conçus pour nécessiter un minimum d'entretien, ce qui vous laisse plus de temps pour profiter de votre bateau ! Dans cette optique, nous vous expliquons dans ce guide comment un entretien simple peut contribuer à prolonger la durée de vie de votre magnifique nouveau pont.

Si vous avez des questions concernant l'entretien de votre pont Flexiteek, n'hésitez pas à contacter votre distributeur.

Vous trouverez votre distributeur local sur

www.flexiteek.com/find-a-distributor/

QUELS SONT LES POINTS COUVERTS PAR CE GUIDE D'ENTRETIEN ?

Votre pont Flexiteek est facile à entretenir et nécessite beaucoup moins d'entretien général qu'un pont en teck ou en bois dur classique. Nous avons élaboré des conseils et des recommandations pour l'entretien de votre pont, afin de vous aider à en tirer le meilleur parti.

Nous allons commencer par vous présenter les cinq étapes à suivre pour garder votre pont propre, en vous fournissant des indications claires sur l'utilisation des produits de nettoyage. Veillez à toujours utiliser les EPI (Équipements de Protection Individuelle) appropriés lors de l'entretien de votre pont.

PAGE 6

PRÉSENTATION DU GUIDE EN CINQ ÉTAPES

PAGE 8-12

COMMENT NETTOYER LE PONT DE VOTRE BATEAU - GUIDE EN 5 ÉTAPES

PAGE 13-15

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

PAGE 16

PROTÉGER LE PONT DE VOTRE BATEAU

PAGE 18

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

LES CINQ ÉTAPES À SUIVRE POUR GARDER UN PONT PROPRE

Si vous suivez ces cinq étapes d'entretien très simples, votre pont Flexiteek gardera son aspect neuf plus longtemps.

Notre programme d'entretien en cinq étapes est conçu pour fournir un niveau d'intervention approprié pour chaque problème.





SKHOLM

ÉTAPE 1 :

UTILISER DE L'EAU CLAIRE

NETTOYAGE QUOTIDIEN

La vie quotidienne sur votre bateau entraînera inévitablement des déversements d'aliments en tous genres tels que du ketchup et des boissons comme du vin rouge, qui, s'ils ne sont pas nettoyés, peuvent s'avérer difficiles à éliminer.

Nous vous conseillons donc de nettoyer rapidement tous les liquides renversés afin de gagner du temps par la suite. Voici ce qu'il faut faire :

- Tout d'abord, absorbez autant de liquide que possible à l'aide d'un chiffon.
- Utilisez ensuite de l'eau tiède pour nettoyer, en suivant le grain plutôt qu'en essuyant la tache en tourbillons.
- Si la tache est tenace, nous vous conseillons d'utiliser de l'alcool à brûler, dont le pH est neutre, ou même des lingettes pour bébés, mais nous vous conseillons de n'utiliser que des marques biodégradables.
- Rincez et essuyez l'excès d'eau.

Si cette simple intervention ne suffit pas à éliminer la tache, passez à l'étape 2.



ÉTAPE 2 :

TRAITER LES TACHES DIFFICILES

UTILISER DES DÉTERGENTS DE NETTOYAGE

Parfois, les taches et les déversements nécessitent un peu plus d'efforts. C'est le cas notamment de l'huile, du diesel et de l'essence.

Nous vous suggérons de suivre ces quelques conseils simples en utilisant un détergent au pH neutre, comme notre produit « Wash and Care » dilué dans de l'eau et appliqué sur la zone où se trouve la tache tenace.

- Laissez le détergent dilué au pH neutre pénétrer dans la zone affectée de Flexiteek pendant quelques minutes au maximum. Cette méthode fonctionne bien pour les taches plus difficiles comme le carburant ou l'huile.
- Cette approche permet de « désincruster » la tache.
- Rincez et essuyez l'excès d'eau et de détergent à l'aide d'un chiffon propre

Si la tache persiste, reportez-vous à l'étape 3.



ÉTAPE 3 :

UTILISER UN TAMPON SCOTCH BRITE

TRAITER LES TACHES DIFFICILES

Les tampons Scotch Brite sont disponibles dans le commerce et en ligne sur des sites tels qu'Amazon. Cet accessoire de nettoyage quotidien peut faire des merveilles sur les taches les plus tenaces. Veillez à ce que votre pont soit sec avant de frotter, ou commencez avec de l'eau ou un nettoyant au pH neutre.

Voici comment nous vous suggérons d'utiliser un tampon Scotch Brite sur votre pont Flexiteek :

- Utilisez de l'eau ou un produit nettoyant incolore au pH neutre dilué dans de l'eau.
- À l'aide du tampon Scotch Brite, frottez le long du pont Flexiteek dans le sens du grain.
- Veillez à faire attention lorsque vous frottez le calfatage. N'utilisez pas le tampon Scotch Brite sur les zones de calfatage souples sur le bord du pont.

Cette solution simple devrait permettre d'éliminer la plupart des taches courantes, mais si cela s'avère difficile, nous vous conseillons de passer à l'étape 4.



ÉTAPE 4 :

UTILISER UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION

TRÈS EFFICACE SUR LES TACHES TENACES

Le lavage haute pression (également connu sous le nom de « lavage au jet ») peut être un excellent moyen d'obtenir un nettoyage en profondeur sans frotter. Voici quelques points importants à prendre en compte avant de commencer.

- La plupart des nettoyeurs haute pression domestiques peuvent être utilisés. Nous recommandons toutefois une hauteur de travail d'environ 20 cm. Votre nettoyeur haute pression doit pouvoir fournir une pression maximale de 135 bar. Vous trouverez facilement des nettoyeurs haute pression de ce type dans la plupart des magasins d'équipement et en ligne.
- Commencez par le haut de la zone touchée et travaillez le long des planches dans le sens du grain pour obtenir les meilleurs résultats.
- Veillez à éliminer l'excès d'eau ou l'eau stagnante du pont à l'aide d'un chiffon propre, d'un balai ou d'une raclette.



ÉTAPE 5 :

PONCER LA ZONE AFFECTÉE

Avant de poncer votre terrasse, assurez-vous de porter l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris un masque.

PONCER DE PETITES SURFACES

Si une tache tenace persiste, vous pouvez poncer une petite surface à l'aide d'un papier de verre de grain 60 (disponible dans n'importe quel magasin de bricolage) en suivant le sens du grain de Flexiteek. Rincez à l'eau claire et essuyez l'excès d'eau.

REDONNER AU PONT SON ASPECT D'ORIGINE

Votre pont Flexiteek peut progressivement s'assombrir ou s'éclaircir au fil du temps et peut perdre une partie de sa structure grainée, mais ne vous inquiétez pas ! Il est facile d'y remédier car le pont Flexiteek peut être poncé comme un pont en teck. Utilisez du papier de verre de grain 60 et poncez dans le sens du grain pour raviver la couleur et le grain. Votre pont sera comme neuf en un rien de temps.

PONÇAGE PROFESSIONNEL

N'utilisez pas de ponceuses électriques sur Flexiteek. Le ponçage de grandes surfaces est un travail de spécialiste et nécessite l'intervention d'un professionnel Flexiteek formé à cet effet. Votre distributeur Flexiteek est qualifié pour vous proposer un service de ponçage. Nous vous conseillons toujours de faire appel à un expert Flexiteek pour ce service.

UTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE NETTOYAGE

Avant d'utiliser un produit nettoyant sur votre pont, nous vous recommandons vivement de passer en revue ces considérations importantes. Vous pouvez également vérifier quels sont les nettoyeurs interdits, comme indiqué sur notre liste.

UTILISER UN NETTOYANT AU PH NEUTRE

Le point le plus important concernant tout nettoyant pour pont est de s'assurer qu'il s'agit d'un produit au pH neutre (pH7). Tous les produits à pH neutre doivent être utilisés à des températures inférieures à 30 degrés.

QUELQUES CONSEILS DE NETTOYAGE

- Ne laissez pas les nettoyeurs utilisés sur votre bateau s'évaporer sur la surface de votre pont Flexiteek.
- Vérifiez le contenu et les ingrédients du produit nettoyant que vous utilisez car il peut contenir des substances chimiques, des solvants et des acides agressifs susceptibles d'endommager Flexiteek, en particulier par temps chaud.
- Lavez toujours votre pont avec beaucoup d'eau si vous pensez que des résidus ont contaminé la surface.
- Suivez les instructions figurant sur le produit nettoyant que vous utilisez.
- Sachez que la température d'utilisation de certains produits se réfère à la température du pont plutôt qu'à celle de l'air.

UTILISER DES PRODUITS DE NETTOYAGE

PRODUITS DE NETTOYAGE À NE PAS UTILISER

N'appliquez pas de nettoyeurs pour bois extérieurs, d'huiles pour teck, de produits chimiques pour éclaircir les ponts ou tout autre produit conçu pour être utilisé sur un pont en teck ou en bois.

N'utilisez pas d'acides tels que l'oxalis, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, l'acide acétique ou l'acide citrique, pour n'en citer que quelques-uns que l'on trouve dans les solutions de nettoyage. Méfiez-vous également des nettoyeurs à usage général pour ponts proposés dans les magasins d'accastillage, dont beaucoup contiennent divers ingrédients susceptibles de blanchir ou de décolorer votre pont Flexiteek, même s'ils sont dilués correctement.

En suivant ces conseils, vous éviterez tout impact sur la garantie du matériau Flexiteek.

ARTIFICIAL SOLVENTS

NATURAL SOLVENTS

STRONG ALKALIS

CHEMICALS

SIMPLE GREEN CLEANING PRODUCTS

CREAM CLEANERS (E.G CIF)

ARMOR ALL WASH AND WAX

AWLGRIP - AWLWASH

CITRA-SOLVE

CSM BY ORLICHEM

DAWN WASHING LIQUID

MEGUIARS CLEANING PRODUCTS

NANO WASH BY NANOTECH

ORPINE CLEANING PRODUCTS

BLEACH CLEANERS & SPRAYS

STARBRITE CLEANING PRODUCTS

DECK CLEANER BY THE NATURAL WAY OF CLEANING

CLEANERS CONTAINING SODIUM LAURYL SULPHATE

UTILISATION DE PRODUITS DE NETTOYAGE

Nous avons eu à cœur d'identifier les nettoyants qui peuvent être nocifs pour votre pont Flexiteek. Nous vous demandons d'éviter d'utiliser les produits figurant dans la liste ci-dessous parce qu'ils présentent un pH élevé et/ou contiennent des substances chimiques nocives. Le plus simple est de vérifier en premier lieu que le pH de votre nettoyant est neutre.

N'oubliez pas que l'utilisation de nettoyants inappropriés annule la garantie du matériau Flexiteek.

Veuillez noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il incombe au propriétaire de vérifier que le produit de nettoyage a un pH neutre (pH7).

SOLUTION DE NETTOYAGE RECOMMANDÉE

Nous sommes conscients que notre liste de nettoyants nocifs est longue. Vous pouvez acheter un produit de nettoyage approuvé auprès de votre distributeur Flexiteek local.



PROTÉGER VOTRE PONT

Vos activités quotidiennes sur votre pont Flexiteek seront certainement variées et pourront présenter des risques de dommages.

Voici quelques considérations importantes pour protéger davantage votre pont :

CHAUSSURES

Ne portez pas de chaussures à talons hauts et n'oubliez pas que de nombreux types de chaussures à semelles en caoutchouc ou en plastique peuvent laisser des traces.

OBJETS CHAUDS

Ne placez pas d'objets chauds, de casseroles ou de barbecues directement sur votre pont Flexiteek, car ils marqueraient la surface et pourraient causer des dommages permanents.

OBJETS LOURDS OU POINTUS

Ne placez pas d'objets lourds avec des pieds étroits ou pointus, tels que des meubles, sur votre pont Flexiteek sans utiliser de patins ou de protections. Ces objets laisseront de petites indentations ou des marques plus sombres sur le pont ou pourraient causer des dommages permanents.

DÉPLACEMENT D'OBJETS SUR VOTRE PONT

Essayez d'éviter de faire glisser des objets sur le pont, car cela pourrait faire des marques qui devront être poncées. Si cela se produit, essayez d'utiliser un tampon Scotch Brite dans le sens du grain.



CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

CHOSSES À RETENIR LORS DU NETTOYAGE

Nous souhaitons tous que nos ponts et nos bateaux soient au meilleur de leur apparence. Nous vous demandons de faire preuve de prudence lors du nettoyage de votre pont Flexiteek, dans le cadre de votre routine d'entretien général du bateau, afin de limiter le lavage de déchets potentiellement nuisibles dans les cours d'eau, les marinas ou la mer. Cette brochure d'entretien vous encourage à utiliser de l'eau douce chaque fois que possible pour nettoyer votre bateau. Un nettoyage régulier devrait réduire la nécessité de nettoyer en profondeur votre pont.

Tout nettoyant, même pH-neutre, peut être nuisible à la vie marine et à l'environnement en général. Flexiteek prend ses responsabilités environnementales très au sérieux et vous demande de soutenir cet effort lors du nettoyage de votre pont de bateau.



CONTACT US

Si vous avez des questions concernant votre pont Flexiteek, nous vous conseillons de vous référer à la section FAQ de notre site web pour obtenir des réponses disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, veuillez contacter votre distributeur Flexiteek.



FLEXITEEK

Beautifully engineered synthetic decking
and marine products.